

SHORTCUTS FÜR YAMAHA PSR-S970 Juni 2022 Emanuel

„Direct-Access“ + „Taste“

Exit = Die schnellste Art für „Zurück zum Grund-Display“

ACMP = Chordfingering dort *AI Fingered* wählen

Page Bal. oder **Channel On/Off** Tasten links unten beim Display
= Volume von Song/Style/M.Pad/Mic Left Right ½

Metronome = Alle Parameter zum Metronome

Upper Octave "+" oder "-" = Transponieren aller Bereiche!

Music-Finder = Search1 Suche für Songname im Music-Finder

Left Hold = Splittpunkt

Harmonie/Echo = Mehrstimmigkeit bei individuellem Tastendruck

Touch = Anschlags Controller

Sustain = Reverb Basic Hall

DSP = Mixingconsole Effects **DSP Vari.** = Effekt Typ

Freeze = Menü der Freezefunktionen

Live-Control 1/2 = Anwendung des Drehreglers einstellen

Auto Power = OFF = Unterste Taste gedrückt halten beim
Gerät einschalten

Pedal drücken (*muss zuerst angeschlossen werden*) =

Zuweisung der Pedalfunktion

Registrierungen 1 - 8 = Info Übersicht der gespeicherten
Registrierungen

Kombination "J"+ Edit (im Menü 1) = Registrierungen benennen

Bildschirmkopie = Print Screen, Wichtig: Zuerst Stick einstecken!

Beim Einschalten des PSR-S770/PSR-S970 die 3Tasten

„E-Piano/Strings/Choir&PAD“ gleichzeitig gedrückt halten.

Mit der **Registrierungen-Taste 8** können Sie nun das Foto auslösen.

Nach beenden das PSR-S970 ausschalten und nochmals neu starten.